

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

DESCRIPTION :

Les vernis **Unikoprotect 110, 100, 120** sont des vernis mono-composants de finition, faciles à appliquer, concentrés en résines synthétiques en phase aqueuse, sans odeur. Pour augmenter la résistance chimique et mécanique du film protecteur, vous pouvez ajouter le durcisseur Unikoprotect 110 100 120 à raison de 15 ml dans 1 litre de vernis.

Unikoprotect 110 est un vernis brillant

Unikoprotect 100 est un vernis sati-mat

Unikoprotect 120 est un vernis mat

Ils forment un film très résistant à l'usure et non jaunissant. Ils résistent aux produits chimiques ménagers dans le cadre d'un usage normal.

CARACTERISTIQUES :

Liquide Blanc

PH 7.3

Densité 1.01

Nombre de couches : 2

Temps ouvert du vernis après mélange : 24h

Consommation sur **Unikofloor®** : 100 gr par m² en 2 couches

Consommation sur **Unikoquartz®** : 60 gr par m² en 2 couches

Température d'utilisation : +18°C à 30°C

Humidité d'utilisation : de 40% à 75%

Stockage des produits hors gel et fortes chaleurs

Nettoyage des outils : Eau

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

PREPARATION DU SUPPORT :

Ces vernis de finition se posent uniquement après l'application des 2 couches de vernis d'imprégnation Unikoprotect IMP ou Unikoprotect IMP GREEN

Après la mise en place des 2 couches d'Unikoprotect IMP ou IMP GREEN et l'égrenage de celles-ci à l'eau, appliquer le vernis **Unikoprotect 110 100 120**.

MELANGE :

1. Secouez le bidon Unikoprotect 100/110/120 pour que la résine soit homogène pendant 1 minute.
2. Mélanger dans un récipient, tout en malaxant avec un agitateur le durcisseur dans le vernis à raison de 1 litre de vernis pour 15 ml de durcisseur. Après mélange attendre que la mousse disparaisse.

MISE EN OEUVRE AU SOL:

1. Verser une grosse flaque au sol.
2. Balader votre flaque à l'aide du balai microfibre spécifique pour l'étaler.
3. Dès que la flaque disparaît, remettre une flaque au sol.
4. Appliquer le vernis au spalter sur les bords tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de surplus, utiliser la microfibre pour le reste de la surface.

ATTENTION : Bien tirer le vernis pour éviter des excédents qui pourraient laisser des traces au sol. Ne jamais utiliser de rouleau.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

MISE EN ŒUVRE SUR LES AUTRES SURFACES (murs, plans vasques, receveurs):

Unikoprotect 110, 100, 120 se posent à l'aide d'une microfibre spécifique, d'un gant microfibre ou d'un spalter, en deux couches minces. **Ne jamais utiliser de rouleau.**

SECHAGE

Après la mise en place des 2 couches d'Unikoprotect IMP ou IMP GRREN, attendre 6 h de séchage. Puis égrener à l'eau l'Unikoprotect IMP ou IMP GREEN avant d'appliquer le vernis **Unikoprotect 110 100 120**.

Le temps de séchage complet de la première couche d'**Unikoprotect 110, 100, 120** est impératif avant la pose de la seconde couche d'**Unikoprotect 110, 100, 120**.

ENTRETIEN :

Nous conseillons l'utilisation de l'Unikonet pour les vernis Unikoprotect 100, 110, et de l'utilisation de l'Unikonet Plus pour le vernis Unikoprotect 120.

IMPORTANT :

Il est indispensable d'appliquer les vernis à l'abri du soleil.

Il est indispensable de couper le plancher chauffant avant la mise en place des vernis.

Il est impératif d'utiliser le durcisseur dans les vernis Unikoprotect 100 110 120 dans les pièces fortement sollicitées chimiquement et mécaniquement.

Il est impératif qu'aucunes bâches plastiques ou protections étanches ne soient posées pendant les 6 premiers jours. Pas de nettoyage à l'eau pendant ce laps de temps.

Unikoprotect 110, 100, 120 sensible aux tâches de curcuma et aux huiles essentielles pures.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation du produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS de Bostik avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains. Utiliser un masque à poussière lorsque vous poncez entre chaque couche.

PROTECTION D'USAGE

L'utilisation des équipements individuels de sécurité appropriés est obligatoire : gants de protection (vinyles), lunettes de protection, masque à cartouches pour les endroits confinés.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.